

# Dizzy



32 count, 4 wall, intermediate line dance

Musik: Dizzy Scooter Lee

Choreograph: Jo Thompson

Rock step, coaster step, Step-Turn, Step-Turn

- 1 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß anheben
- 2 Linken Fuß wieder aufsetzen
- 3&4 Schritt rückwärts mit rechts, linken Fuß neben rechtem aufsetzen
- 5 und wieder kleinen Schritt vorwärts mit rechts
- 6 Schritt nach vor mit links
- 7 ½ Drehung rechts auf beiden Ballen
- 8 Schritt nach vorn mit links ½ Drehung rechts auf beiden Ballen

Cross, side, sailor shuffle right, cross, side, sailor shuffle left

- 1 Linken Fuß vor rechtem kreuzen
- 2 Schritt nach rechts mit rechts
- 3&4 Linken Fuß hinter rechtem kreuzen, kleinen Schritt nach rechts mit rechts und wieder auf linken Fuß umsteigen
- 5-8 wie 1-4, aber nach links

Cross, ¼ turn left, shuffle back, rock step back, full turn

- 1 Linken Fuß vor rechtem kreuzen
- 2 Schritt zur Seite mit rechts, dabei ¼ Drehung nach links
- 3&4 Cha-Cha nach hinten, beginnend mit links
- 5 Schritt rückwärts mit rechts, dabei linken Fuß anheben
- 6 Linken Fuß wieder aufsetzen
- 7 Schritt nach vorn mit rechts, dabei auf dem linken Ballen ½ Drehung nach links ausführen (der Schritt geht dann nach rückwärts)
- 8 Drehung auf dem rechten Ballen fortsetzen (insgesamt sind Schritte 7 und 8 eine volle Drehung), der Schritt endet mit einem Schritt nach vorn mit links

Shuffle right, step, Step-Turn, shuffle left, Step-Turn

- 1&2 Cha-Cha nach vorn mit rechts
- 3 Schritt nach vorn mit links
- 4 ½ Drehung rechts auf beiden Ballen
- 5&6 Cha-Cha nach vorn mit links
- 7 Schritt nach vorn mit rechts
- 8 ½ Drehung links auf beiden Ballen

Wiederholung bis zum Ende

[www.Cheeky-Line-Dancer.de](http://www.Cheeky-Line-Dancer.de)